

Instructiuni de montaj

Panoul de sticla tratata anticalcar este livrat separat, in ambalaj de polistiren.

Feroneria este livrata separat, in ambalaj de polistiren si contine: Profil inox U pentru o parte lunga si o parte scurta a panoului, prevazut cu banda dublu adeziva, garnitura siliconica transparenta, bara stabilizatoare telescopica fixa (optional poate fi articulata).

– Se incepe cu montajul profilului U pe pardosea. Se inlatura filmul rosu de protectie al garniturii lipita pe spatele profilului, se pozeaza pe pardosea in zona dorita, apoi se preseaza pentru o buna lipire.

– Se repeta operatia pentru profilul vertical, care se va aseza **peste** profilul de pardosea. Daca peretele si/sau pardoseaua este placata cu ceramica cu suprafata neregulata, se recomanda siliconarea intre profilul U si ceramica, la interiorul cabinei.

– Se aseaza panoul in semicadrul format din cele 2 profile de inox (pentru panourile sablate se recomanda sablajul la exterior, pentru curatarea mai usoara), se monteaza garnitura la interior.

– Se aseaza clema rotunda pe sticla, apoi se insurubeaza in capatul mai gros al barei stabilizatoare.

– Se telescopeaza bara de la capatul mai subtire, se gaureste faianta (de preferat intre rosturi), se introduce diblul de inox in buca si impreuna, in perete.

– Se tine panoul vertical, se stabileste lungimea barei prin telescopare, se strang stifturile pe cleme.

Panourile clare au tratament pe ambele parti, cele sablate au tratament doar pe partea nesablata (lucioasa)

